

## 1. Fotografietips

De fotocamera moet voldoen aan de volgende eisen:

- Grootte van de foto; minimaal 3 miljoen megapixels
- Hoeveelheid licht: X Zoom is niet belangrijk, snelle en goede autofocus
- Goede macro functie (1-8 cm)
- Groot LCD scherm is handig
- Oplaadbare batterijen of accu

Fototips:

- Geen flits
- Geen zoom
- Zoveel mogelijk licht
- Strijklicht (van de zijkant)
- Voor detailfoto Macrofunctie aan en van dichtbij nemen
- Check of foto scherp is (achteraf digitaalzoom op LCD)
- 2 detailfoto's en 1 overzichtsfoto
- Grootte van de foto / resolutie: 3 megapixels
- Detail van de foto / compressie: fine, superfine of high

De camera die Saltro aanbiedt is een Canon Ixus 70 en voldoet aan bovenstaande eisen.

## 2. Instelling camera Camera Canon IXUS

- Zorg ervoor dat de camera is opgeladen, dit duurt 1,5 uur. TIP: doe dit standaard 1 keer per maand.
- Doe de accu en het 1GB geheugenkaartje in de camera (schuif aan de onderkant).
- klik op FUNC.SET, ga naar de compressie (halve maan), zet deze op superfine
- resolutie (fotogrootte 2 a 3 megapixel), zet deze op M2
- Scherpstellen van de foto; groene vierkantje vast in het midden te zetten: klik op menu, selecteer AIAF (Face Detect), zet deze op Off, klik op menu.

## 3. Foto's verzenden m.b.v kaartlezer

Onder Windows 2000/ME/XP/Vista/MAC OS 10.X zijn de benodigde drivers al aanwezig. Sluit de kaartlezer op een vrije USB poort aan (wit kabeltje gebruiken, deze is langer dan bijbehorende zwarte kabel). Vervolgens wordt de kaartlezer automatisch geïnstalleerd.

1. Sluit de cardreader op een vrije USB poort.
2. Rechts onderin verschijnt een tekstballon met: nieuwe hardware gevonden.
3. Wacht tot er verschijnt dat de nieuwe hardware is gevonden en dat deze gebruikt kan worden.
4. Plaats de geheugenkaart in de cardreader
5. Er verschijnt een scherm met verwisselbare schijf (..:). Klik op annuleren.
6. Ga naar deze computer
7. Ga naar de verwisselbare schijf (..:)
8. Dubbelklik op DCIM
9. Dubbelklik op 100CANON
10. Klik op weergave, ga naar miniatuurweergave
11. Ga naar het teleconsult en klik op bladeren, selecteer de foto.

Verwijder als volgt de geheugenkaart:

12. Ga naar deze computer ga naar verwisselbare schijf (..) en klik op rechtermuisknop, klik op uitwerpen.
13. Druk niet teveel op de kaartlezer, hou deze aan de zijkanten vast als er een kaart wordt uitgehaald.
14. De kaart kan er nu uitgehaald worden

**Foto's verzenden met behulp van kabeltje:**

1. Doe de kabel aan de rechterkant van de camera doe de kabel in de USB poort van de computer.
2. Het schuifje op de camera moet naar beneden wijzen
3. In het beeld verschijnt een blok, klik op annuleren
4. Ga naar Deze computer
5. Klik op Canon Digital IXUS 70
6. Klik op weergave en miniatuurweergaven
7. Ga naar aanvragen consult en klik op bladeren, selecteer de foto.