

## Patiëntinstructie urinebuizen vullen



1. Draai de deksel van het urinepotje.



2. Vul het potje met urine en draai de deksel er weer op.



3. Verwijder de witte sticker met de groene rand van het potje.



4. Druk een willekeurige buis met de dop naar beneden in de opening van de deksel. Druk zover mogelijk door. De buis loopt vanzelf vol



5. Haal de eerste buis uit het potje en doe hetzelfde met de tweede en de derde buis (stap 4).



6. Als er weinig urine in het potje zit, houd dan het potje scheef tijdens het vullen van de buizen.

**Plak de sticker terug op het gat in de deksel van het potje en gooi het weg. Schud de drie gevulde buizen goed.  
Doe ze met het formulier terug in het zakje en geef dit af op de huisartsenpraktijk of een Saltro locatie.**